

元智大學

緊急洗眼沖淋設備定期檢點測試紀錄表

設備位置：

設備類型：沖淋設備 洗眼設備 洗眼洗臉設備 複合裝置(每月一次)

檢點測試項目	檢點測試結果	結果評估	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	檢查人員
設備旁是否被堆雜物	<input type="checkbox"/> 是，通知改善。被通知單位/人員：	<input type="checkbox"/> 正常													
	<input type="checkbox"/> 是，已當場改善。	<input type="checkbox"/> 異常													
設備是否有污穢	<input type="checkbox"/> 是，通知改善。被通知單位/人員：	<input type="checkbox"/> 正常													
	<input type="checkbox"/> 是，已當場改善。	<input type="checkbox"/> 異常													
設備是否生鏽	<input type="checkbox"/> 是，通知改善。被通知單位/人員：	<input type="checkbox"/> 正常													
	<input type="checkbox"/> 是，已當場改善。	<input type="checkbox"/> 異常													
洗眼設備噴頭	<input type="checkbox"/> 有蓋子，會因啟動，水壓而自動噴開。	<input type="checkbox"/> 正常													
	<input type="checkbox"/> 有蓋子，需手動拿開。	<input type="checkbox"/> 異常													
洗眼設備開關	<input type="checkbox"/> 是，開關順暢。	<input type="checkbox"/> 正常													
	<input type="checkbox"/> 能於 秒內打開。	<input type="checkbox"/> 異常													
沖淋設備開關	<input type="checkbox"/> 是，開關順暢	<input type="checkbox"/> 正常													
	<input type="checkbox"/> 能於 秒內打開	<input type="checkbox"/> 異常													
水質	<input type="checkbox"/> 外觀清澈	<input type="checkbox"/> 正常													
	<input type="checkbox"/> 外觀有顏色、味道或雜物(鐵銹、沙子)	<input type="checkbox"/> 異常													
水幕均勻度	<input type="checkbox"/> 水幕均勻	<input type="checkbox"/> 正常													
	<input type="checkbox"/> 水幕偏向 <input type="checkbox"/> 中間 <input type="checkbox"/> 一邊, (請調整水幕均勻度)	<input type="checkbox"/> 異常													
沖淋水速	<input type="checkbox"/> 不會對手皮膚刺痛	<input type="checkbox"/> 正常													
	<input type="checkbox"/> 太快，對手皮膚刺痛(請調整出水壓力)	<input type="checkbox"/> 異常													
洗眼設備/持續沖淋時間	<input type="checkbox"/> 連接自來水，應可持續	<input type="checkbox"/> 正常													
	<input type="checkbox"/> 非連接自來水，請測量實際出水時間，應持續15分鐘以上。 ★單純洗眼設備要求每分鐘1.5升 ★洗眼、洗臉設備要求每分鐘11.4升	<input type="checkbox"/> 異常													
沖淋設備/持續沖淋時間	<input type="checkbox"/> 連接自來水，應可持續	<input type="checkbox"/> 正常													
	<input type="checkbox"/> 非連接自來水，請測量實際出水時間，應持續15分鐘以上。 ★水管式要求每分鐘110升 ★自容式要求每分鐘75升	<input type="checkbox"/> 異常													
設備高度	<input type="checkbox"/> 同設置狀況	<input type="checkbox"/> 正常													
	<input type="checkbox"/> 有改變，變化不大	<input type="checkbox"/> 異常													
	<input type="checkbox"/> 有改變，量測結果														

備註：異常情形應採取必要措施，並立即處理依權責反應相關部門或請修。